

# INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Die genaue Befolgung der Hinweise dieser Anleitung ermöglicht eine einwandfreie Funktion:

- Die Sicherheitshinweise sind Bestandteil des Produktes und haben immer beim Nutzer zu verbleiben!
- Das Produkt darf nur im angegebenen Spannungsbereich und Frequenz betrieben und mit dem maximal angegebenen Strom belastet werden.
- Elektrische Verbindungen können Gefahren bergen. Stellen Sie immer sicher, dass Menschen, die sich

dieser Gefahr möglicherweise nicht bewusst sind, vor ihnen sicher sind.

- Stellen Sie bei Nutzung des Produktes im geschützten oder ungeschützten Außenbereich sicher, dass es wirksam vor Witterungseinflüssen geschützt ist.
- Betrieb des Produktes nur in einer nicht explosiven Atmosphäre!
- Das Produkt ist nur für den zeitlich begrenzten Gebrauch geeignet!
- Nicht für den Dauerbetrieb geeignet!

Bitte beachten Sie die Montagehinweise für einen korrekten Gebrauch des CEE-Adapters.  
Ziehen Sie eine Elektrofachkraft hinzu.



## Falsch

Auf Grund von Hebelwirkungen ist es nicht gestattet, den Adapter direkt an einer Wanddose oder einer montierten Anschlussdose zu betreiben.



## Richtig

Sichern Sie Leitungen an diesem Produkt immer durch eine geeignete Zugentlastung so ab, dass Belastungen wie Zug oder Druck (z.B. durch ein herabhängendes Kabel) sicher vermieden sind.



Erklärung über Konformität mit den europäischen Richtlinien liegt vor.

# CEE ADAPTER

## Produktübersicht



### 16A-3P | SCHUKO

**Zugang:** CEE, 16A, 230V, 3-pol.  
**Abgang:** Schuko, 16A, 230V  
**Sicherung:** keine  
**Artikel-Nr.:** SL 3024



### 16A-5P | SCHUKO

**Zugang:** CEE, 16A, 400V, 5-pol.  
**Abgang:** Schuko, 16A, 230V  
**Sicherung:** keine  
**Artikel-Nr.:** SL 3036



### 32A | SCHUKO

**Zugang:** CEE, 32A, 400V, 5-pol.  
**Abgang:** Schuko, 16A, 230V  
**Sicherung:** 1x 15A-Automat  
**Artikel-Nr.:** SL 3035 A



### 16A | 32A

**Zugang:** CEE, 16A, 400V, 5-pol.  
**Abgang:** CEE, 32A, 400V, 5-pol.  
**Sicherung:** keine  
**Artikel-Nr.:** SL 3037



### 32A | 16A

**Zugang:** CEE, 32A, 400V, 5-pol.  
**Abgang:** CEE, 16A, 400V, 5-pol.  
**Sicherung:** 3x 16A Feinsicherung  
**Artikel-Nr.:** SL 3038



### 32A | 63A

**Zugang:** CEE, 32A, 400V, 5-pol.  
**Abgang:** CEE, 63A, 400V, 5-pol.  
**Sicherung:** keine  
**Artikel-Nr.:** SL 3040



### 63A | 32A

**Zugang:** CEE, 63A, 400V, 5-pol.  
**Abgang:** CEE, 32A, 400V, 5-pol.  
**Sicherung:** 3x 30A-Automat  
**Artikel-Nr.:** SL 3039 A



### 63A | 32A

**Zugang:** CEE, 63A, 400V, 5-pol.  
**Abgang:** CEE, 32A, 400V, 5-pol.  
**Sicherung:** 3x 15A-Automat  
**Artikel-Nr.:** SL 3033 A



### 63A | 16A

**Zugang:** CEE, 63A, 400V, 5-pol.  
**Abgang:** CEE, 16A, 400V, 5-pol.  
**Sicherung:** 3x 15A-Automat  
**Artikel-Nr.:** SL 3034 A



THB Elektrohandels-GmbH  
Brunnholzring 1  
84416 Taufkirchen/Vils  
Deutschland

Tel +49 (0)8084 / 2589723  
Fax +49 (0)8084 / 562885  
Email thb-elektrohandel@t-online.de  
Web www.thb-elektrohandel.de